



Утверждаю:

Директор ООО «СК «БЕЛАЯ»

Н.А. Григорьева

«12»

08

2026 г.

**План проведения противоаварийных и противопожарных тренировок
на котельных «База», «Берег», «Школа» с. Мальта, на 2026 г.**

№ п.п.	Тема тренировки	Предшествующий режим работы оборудования	Действие оперативного персонала	Сроки проведения	Заданное время проведения	Ответственный
1	Порыв на трубопроводе тепловой сети при отрицательных температурах наружного воздуха.	В работе 1 котел, 1 сетевых насоса. Давление на насосах 3-4 кгс/см ² .	Давление на сетевых насосах снизилось ниже допустимого 1 кгс/см ² . 1. Выяснить причину падения давления, найти порыв на теплосети. 2. Отключить аварийный участок тепловой сети от теплоснабжения. 3. Сделать отметку в оперативном журнале. 4. Сообщить руководству предприятия. 5. Действовать в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийной ситуации.	Январь	10 мин. 10 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин.	Главный инженер. Начальник участка Панин И.В.
2	Возгорание осветительной электропроводки в котельной.	Осветительная электропроводка в котельной в рабочем состоянии.	1. Отключить автомат в щите освещения ЩО 6. 2. Повесить плакат «Не включать работают люди». 3. Потушить пламя огнетушителем ОУ-5, при необходимости вызвать пожарную часть по номеру телефона «01». 4. Сделать отметку в оперативном журнале. 5. Сообщить руководству предприятия.	Февраль	10 мин. 5 мин. 10 мин. 5 мин. 5 мин.	Главный инженер. Начальник участка Панин И.В.
3	Отключение электроэнергии на котельную	Бесперебойная подача электроэнергии	1. Остановка котла, путем прекращения подачи топлива. 2. После прекращения горения топлива в котле, открыть перепуск воды помимо котла открытием задвижек, отключить котлы по воде. 3. Открыть запорную арматуру на сетевых насосах. 4. Позвонить диспетчеру ОГУЭП «Облкоммунэнерго», по номеру т. 8-395-2 63-32-28, узнать причину отключения. 5. Сделать отметку в оперативном журнале. 6. Сообщить руководству предприятия.	Сентябрь	10 мин. 10 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин.	Начальник участка Панин И.В.
4	Прекращение подачи холодной воды в котельную.	Подача холодной воды в котельную осуществлялась постоянно с водозабора	1. Остановка котла, путем прекращения подачи топлива. 2. После прекращения горения топлива в котле, открыть перепуск воды помимо котла открытием задвижек, отключить котлы по воде. 3. Открыть запорную арматуру на сетевых насосах. 4. Выяснить причину прекращения подачи воды с водонапорной башни. 5. Сделать отметку в оперативном журнале. 6. Сообщить руководству предприятия. 7. Действовать в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийной ситуации.	Октябрь	10 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 15 мин.	Начальник участка Панин И.В.
5	Сгорел электродвигатель сетевого насоса	В работе находился один сетевой насос, и один в резерве.	1. Отключить автомат аварийного сетевого насоса, повесить плакат «Не включать работают люди». 2. Перекрыть задвижки аварийного сетевого насоса. 3. Открыть дренажные вентили для сброса воды. 4. Открыть запорную арматуру резервного сетевого насоса. 5. Включить автомат резервного насоса и запустить насос в работу. 6. Сделать отметку в оперативном журнале. 7. Сообщить руководству предприятия.	Ноябрь	5 мин. 10 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин.	Начальник участка Панин И.В.
6	Течь воды из труб топки котла	В рабочем состоянии течь котла отсутствует.	1. Остановка котла, путем прекращения подачи топлива. 2. После прекращения горения топлива в котле, открыть перепуск воды помимо котла открытием задвижек. 3. Отключить котел по воде, закрыть запорную арматуру. 4. Сделать отметку в оперативном журнале. 5. Сообщить руководству предприятия.	Декабрь	10 мин. 15 мин. 10 мин. 5 мин. 5 мин.	Начальник участка Панин И.В.

Главный инженер ООО «СК «БЕЛАЯ»

Патрушов Е.А.