

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИТП

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МБДОУ Детский сад №1 «Алёнушка»

Е.В. Семичаевская

02.06.2025г.



Установка системы отопления во время аварии на сброс с падающего и обратного теплоносителя

1. Установка системы отопления во время аварии на сброс с падающего теплоносителя производится путем перекрытия трассовой запорной арматуры на обратном трубопроводе ИТП. (согласно схеме ИТП). После производится присоединение армированного резинового шланга диаметром не менее 25мм, на ИТП обратного трубопровода, который прокладывается непосредственно сброс водоотведения (канализация), диаметром 100 мм, и надежно закрепляется. Производится открытие вентиля на ИТП армированного резинового шланга. Убедиться, что циркуляция системы отопления заработало.
2. Установка системы отопления во время аварии на сброс с обратного теплоносителя производится путем перекрытия трассовой запорной арматуры на падающем трубопроводе ИТП. (согласно схеме ИТП). После, производится присоединение армированного резинового шланга диаметром не менее 25 мм, на ИТП подающего трубопровода, который прокладывается непосредственно на сброс водоотведения (канализация), диаметром 100 мм, и надежно закрепляется. Производится открытие вентиля на ИТП армированного резинового шланга. Убедиться, что циркуляция системы отопления заработало.